



主管機關聯絡窗口

窗 口	電 話	窗 口	電 話
臺北市政府建築管理工程處	02-27208889#2731	澎湖縣政府建設處	06-9274400#506
新北市政府工務局	02-29603456#8964	金門縣政府建設處	082-318823#62315
桃園市政府建築管理處	03-3322101#6112	連江縣政府工務局	0836-2533#6335
臺中市政府都發局	04-22289111#64379	經濟部加工出口區管理處	07-3611212#237
臺南市市政府工務局	06-6322231#6378	經濟部臺北水源特定區管理局	02-29173282#316
高雄市政府工務局	07-3368333#2427	交通部高速公路局	29096141#3264
基隆市政府都市發展處	02-24201122#1815	國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局	03-5773311#2628
新竹市政府都市發展處	03-5269424	國家科學及技術委員會中部科學園區管理局	04-25658588#7715
嘉義市政府都市發展處	05-2254321#214	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局	06-5051001#2527
宜蘭縣政府建設處	03-925100#1323	行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處	08-7741039
新竹縣政府工務處	03-5518101#6357	墾丁國家公園管理處	08-8861121#220
苗栗縣政府工務處	037-559853	玉山國家公園管理處	049-2348233#233
彰化縣政府建設處	04-7531224	陽明山國家公園管理處	02-28613601#501
南投縣政府建設處	049-2227300	雪霸國家公園管理處	037-996100#508
雲林縣政府建設處	05-5522186	太魯閣國家公園管理處	03-8621133
嘉義縣政府經濟發展處	05-3620123#157	金門國家公園管理處	082-313159
屏東縣政府城鄉發展處	08-7320415#3361	海洋國家公園管理處	07-3601885
花蓮縣政府建設處	03-8230510	台江國家公園管理處	06-2842600#1308
臺東縣政府建設處	089-340416	中華民國電梯協會	

電梯每日自我點檢表

點 檢 頁 次	點 檢 內 容	正 常	缺 失	問 題	陳 述
1 乘場叫車裝置	-1.踏板滑槽有否異物 -2.表面是否有污損				
2 乘場出入口	-1.踏板滑槽有否異物				
3 門系統	-1.當門關閉時觸動安全履 -2.門開關是否異常				
4 梯箱內裝置	-3.光電安全感應是否正常 -4.操作盤的開關按鍵動作是否良好 -5.日光燈是否正常 -6.換氣扇是否運轉 -7.開關盒蓋有否鎖上 -8.機室內部是否清潔				
5 對講機	-1.通話狀態有否異常 -2.啟動減速層有無異聲 -3.停車感應器與樓板地板段差是否太大				
6 運轉狀態	-1.乘坐感是否良好 -2.啟動減速層有無異聲 -3.機械室門是否鎖好				
7 機房	-1.門窗是否關閉 -2.機房內是否清潔				

電 梯 管 理 必 須 知

中 华 民 国 土 地 管 理 部 内 政 部 國 土 電 力 管 球 协 会 印 監 製 製

網址 : <http://www.cpami.gov.tw>
地址 : 台北市內湖區港墘路 221 巷 21 號 2 樓
內政部國土管理署

網址 : <http://www.elevator.org.tw>
地址 : 台北市松山區八德路二段 342 弄 5 號
電梯保養公司 : _____ 點檢員 : _____

關於電梯管理.....

除了政府既定之三級管理制度外，大樓管理人、專業廠商保養人員及代檢機構之檢查員等，三方人員皆要主動負責執行把關、盡心管理讓使用者有個安心乘坐的電梯。

內政部營建署 關心您！

除了政府既定之三級管理制度外，大樓管理人、專業廠商保養人員及代檢機構之檢查員等，三方人員皆要主動負責執行把關、盡心管理讓使用者有個安心乘坐的電梯。

---大樓管理要踏實---

---定期保養要落實---

---安全檢查要確實---

管理人對年度安全檢查時應注意之常識：

小常識：

- (1) 請核對來保養之技術人員是否領有合格專業證照，保養員本人與證照是否吻合。
- (2) 保養廠商如派 2 人以上同時保養，保養簽單上需由有證照人員簽章，助理人員不可代替簽章。
- (3) 主動詢問廠商年度保養計畫，關切是否確實保養，並在保養單上簽名。



管理人對平日電梯自主保養之常識：

- (1) 電梯專用鑰匙，使用不當時恐引發故障或災害，應特別嚴加保管，除專業技術人員以外禁止借出使用。
- (2) 電梯故障關人，大樓管理人員勿擅自開啟，若遇到乘客受困，靜候專業技術人員救援，乃最安全的作法。
- (3) 建議每日填寫自我點檢表，瞭解電梯使用狀況掌控安全性能訊息。



電梯廠商定期保養時，管理人需要注意注意些什麼呢？

每日使用者開始使用前，管理者先讓電梯做一趟空車運轉，若運轉正常，接著進入梯廂內確認下列各項目的狀況後，才正式開始電梯的運行。

乘場凹車裝置等	乘場出入口	門系統	運轉狀態	對講機	梯箱內裝置
乘場凹車裝置等是否有無卡住、破損、不亮等異常？表面有無污垢？是否有污損時，請擦拭清理。	清掃，徒手作業時，請將門止開關切入。查看踏版溝槽中有無存在異物、小石塊等？用清掃工具將異物、小石塊等消除。	當門關時觸動安全觸發器，門是否開啟？門關閉是否順暢，有無異常？	乘坐感是否良好？起動加速減速停緩有無異聲或異常振動？停層時水平有無異常段差是否太大？	確認對講機通話正常。對講機的通話狀態、音量有無異常？萬一故障時，確保梯箱能對外通話。	操作盤的「開、關」按鍵動作是否良好？日光燈有閃爍等異常？換氣扇有轉動？開關盒蓋有鎖上？



每日常檢

每日使用者開始使用前，管理者先讓電梯做一趟空車運轉，並於到期前 2 個月內即可申請安全檢查(檢查合格取得新使用許可證)，亦可委託專業廠商為申請。

◎電梯安全管理之問題與答

◎建築物昇降設備安全檢查頻率？

- (1) 昇降送貨機每 3 年 1 次。
- (2) 個人住宅用昇降機每 3 年 1 次。
- (3) 供 5 樓以下公寓大廈使用之昇降機每 2 年 1 次。但建築物經竣工檢查合格達 15 年者，每年 1 次。
- (4) 前 3 款以外之昇降設備每年 1 次。但建築物經竣工檢查合格達 15 年者，每半年 1 次。

◎老舊昇降設備汰舊換新或增設昇降設備是否需申請執照？

- (1) 建築物昇降設備汰舊換新，屬於重新安裝者，無建築物使用類組及變更使用辦法第 8 條各款規定、設備機種之設計載重、速度、驅動方式（油壓式、鋼索式無機房、鋼索式有機房、捲筒式）之變更，得免辦理變更使用執照，直接申請竣工檢查。
- (2) 15 年以上昇降設備，經整台汰舊換新竣工檢查合格取得使用許可證，則可回歸原安全檢查頻率。
- (3) 建築物增設降設備，應委託建築師申請雜項執照(或變更使用執照)、申請竣工檢查。

◎昇降設備可否安裝刷卡機？

- 無法令規定鋼索多久應更換一次，其更換完全依磨耗或損壞狀況而定，依照國家標準規定，鋼索一燃間有總數 10% 以上索線斷裂者，直徑之減少超過公稱直徑 7% 者。發生扭結者。有顯著之變形或腐蝕者。
- ◎昇降設備之鋼索應該多久更換一次？
- 緊急用昇降設備如設置刷卡機，將影響緊急救難之時效，為避免影響救災，依法不得設置。
- 更多資訊可參閱電梯管理實用手札

掃描 QR code 下載條碼：



機械停車設備 安全防範措施

須具有效使用許可證
並遵守車輛規格限制



嚴禁孩童接近或
操作設備



操作前須確認
設備內人員安全



設備運轉中
嚴禁操作者離開操作盤



除駕駛人以外
嚴禁操作或進入設備



遇緊急狀況應即按下
急停鈕



內政部國土管理署

關心您

機械停車設備 安全防範措施

須具有效使用許可證
並遵守車輛規格限制



注意！

車長
車高
車寬
車重

機械停車 · 車輛規格限制	
車長：	5.0 公尺
車高：	1.9 公尺
車寬：	1.5 公尺
車重：	2000 公斤
車種：	中型車輛

嚴禁孩童接近或
操作設備



內政部國土管理署

關心您

機械停車設備 安全防範措施

操作前須確認
設備內人員安全



設備運轉中
嚴禁操作者離開操作盤



內政部國土管理署

關心您

機械停車設備 安全防範措施

除駕駛人以外
嚴禁操作或進入設備



遇緊急狀況應即按下
急停鈕



內政部國土管理署

關心您